

Ovládání prezentačního systému v posluchárnách T1 a T2

1. Prezentační techniku zapněte stiskem tlačítka ON/OFF na ovládacím panelu na stěně

2. Presentace z přineseného notebooku:

- připojte „monitorový“, audio a podle potřeby i „internetový“ kabel (na desce stolu) k Vašemu notebooku
- stiskněte na ovládacím panelu tlačítko NB
- hlasitost zvuku nastavíte tlačítky UP/DOWN (vpravo) na stěně, pravý LED indikátor ukazuje nastavenou úroveň
- pro napájení notebooku ze sítě použijte kteroukoliv volnou zásuvku v rozvaděči ve stole

3. Použití prezentační kamery:

- přinesenou kameru (nebo jiný zdroj videosignálu) připojte ke konektorům na bílé krabičce pod pracovní deskou uprostřed stolu (video – žlutý konektor) – nikam jinam!
- stiskněte na ovládacím panelu tlačítko CAM

4. Použití video (VHS) nebo DVD přehrávače:

- vypůjčeným klíčkem z vrátnice otevřete rack, ve kterém je VHS/DVD přehrávač, vložte kazetu resp. DVD (pro otevření dvířek pro DVD a jejich opětovné zasunutí použijte tlačítko EJECT)
- stiskněte horní tlačítko DVD na ovládacím panelu **na stěně**
- volbu mezi VHS a DVD provedete tlačítky VCR a DVD na ovládacím panelu dole
- přehrávač (start, stop, převíjení) ovládáte příslušnými tlačítky se šipkami na panelu na stěně
- hlasitost zvuku nastavíte tlačítky UP/DOWN (vpravo) na stěně, pravý LED indikátor ukazuje nastavenou úroveň
- **NEMĚŇTE NASTAVENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ ostatních zařízení v racku!**

5. Ukončení prezentace:

- nezapomeňte vyjmout DVD nebo kazetu z přehrávače
- **prezentační techniku vypněte stiskem tlačítka ON/OFF na ovládacím panelu na stěně**
- **POZOR: dataprojektor (prezentační techniku) lze znovu zapnout až po cca pěti minutách od jeho vypnutí!**